

Technische informatie

TOEPASBAARHEID

In veel gevallen kunnen ‘Anti-hengelklavieren’ achteraf worden gemonteerd. Afhankelijk van de kastbreedte en de aanwezigheid van daarvoor bedoelde montagegaatjes is de wijze van monteren verschillend. We onderscheiden:

- A. Uitwendige kastbreedte van 290 tot 310 mm. Montagegaatjes zijn aanwezig, zie figuur ‘Montagegaatjes’ (standaard aanwezig bij levering na 1 feb 2009).
- B. Uitwendige kastbreedte van 290 tot 310 mm. Geen montagegaatjes aanwezig.
- C. Uitwendige kastbreedte groter dan 310 mm.

LEVERINGSOMVANG

- | | |
|--|--|
| Voor geval A (setnummer I2007200): | Voor geval B + C (setnummer I2007300): |
| <ul style="list-style-type: none">• 9 kunststof lamellen• 1 aluminium buisje• 1 RVS spiraalveer• 2 RVS pennen | <ul style="list-style-type: none">• Als hiernaast en bovendien• 1 metalen montagebeugel |

VOORBEREIDING VOOR ALLE UITVOERINGEN

- Schuif de lamellen, alle gelijk gericht, op het buisje
- Schuif de veer in het buisje
- Steek aan beide zijde één roestvast stalen pen in het buisje

MONTAGE GEVAL A

- Breng de samenstelling in de kast, met de holle kant van de lamellen naar inworpopening gericht.
- Steek de verende pen aan de linker zijde in het gat, dat het dichtst bij de briefplaat zit.
- Laat dan de pen in het andere uiteinde in het gaatje er tegenover schieten.

MONTAGE GEVAL B

- Laat de ‘oren’ aan de montagebeugel recht
- Verwijder de dubbelzijdige tape
- Kleef de beugel net achter de briefplaat tegen de boven zijde van de postkast
- Monteer de eerder gemaakte samenstelling in de beugel als onder A beschreven

MONTAGE GEVAL C

- Buig de ‘oren’ aan de montagebeugel dubbel
- Monteer de eerder gemaakte samenstelling in de beugel als onder A beschreven
- Verwijder de afdeklaag van de dubbelzijdige tape
- Kleef de beugel met lamellen net achter de briefplaat tegen de boven zijde van de postkast

OPMERKING

- In sommige gevallen passen er geen 9 lamellen in beugel of kast. Indien de lamellen niet vrij kunnen bewegen, monteer er dan slechts 8.



1. Montagegaatjes



2. Leveringsomvang



3. Voorbereiding



4. Juist positioneren



5. Vastklikken



6. Vorm beugel in geval B



7. Vorm beugel in geval C



8. Zelfklevende tape



9. Lamellen in de beugel



10. Montage van beugel (met of zonder lamellen)