

Technische informatie

ALGEMEEN

Deze instructie legt uit hoe een BBK briefplaat van het type EMA290 of EMA307 wordt vervangen.

WAARSCHUWING

De kasten zijn aan het front bevestigd met dezelfde schroeven en/of popnagels die in de briefplaten zitten.

Verwijder daarom slechts enkele briefplaten tegelijkertijd. Wanneer teveel briefplaten ineens worden losgenomen, dan kan de kastenset van het frontpaneel vallen.

ONDERDELEN

Benodigde onderdelen zijn:

- Briefplaat met klep en 2 torsieveren
- 5 Popnagels 4x17,5 mm (fronten)
- of 4 Schroeven 3,9x19 (buitenbussen)

GEREEDSCHAP

Benodigde gereedschap:

- (Accu)boormachine
- Metaalboor 4 mm
- Popnageltang
- Veermontagehulp

VERWIJDER OUDE BRIEFPLAAT

- Bepaal aan welke zijde van de defecte briefplaat (op de foto's Nr 29) de minste 'goede' briefplaten zitten
- Boor bij de 'goede' en de defecte briefplaten de 5 popnagels uit



Verwijder spanveren en kleppen met hulp van de veermontagehulp.



PLAATSEN NIEUW BRIEFPLAAT

- Steek een spanveer in een los huis, met het nokje naar boven wijzend
- Popnagel het huis op het front



Schuif de klep over de spanveer als op de foto aangegeven. Ligt de klep vlak in het grijze huis? Dan wijst het nokje in de klep naar het front.



Steek een tweede spanveer, door het huis, in de klep



Zet de veermontagehulp op de spanveer als getoond

