

Technische informatie

ALGEMEEN


Rond Oud en Nieuw is het een veilig idee te weten dat geen vuurwerk in uw brievenbus kan worden geworpen. BBK levert twee types antivuurwerkstrips voor de naar buiten draaiende briefplaten (EMA290 en EMA307). De strips zijn zonder gebruik van gereedschap uit te plaatsen en uit te nemen. De vuurwerkstrips zijn uitsluitend door een sleutelhouder te verwijderen.



UITVOERINGEN

De strips bestaan in twee uitvoeringen:

- Geheel geloten
- Met smalle inworpsleuf voor briefpost



PLAATSEN

- Open de briefklep
- Druk de anti-vuurwerkstrip in de inworpopening met de tekst 'TOP' aan de bovenzijde
- Aandrukken tot de strip er in klikt



UITNEMEN

- Open de briefkastdeur
- Knijp boven- en onderzijde van de anti-vuurwerkstrip naar elkaar toe
- Druk de strip ongeveer een % centimeter naar buiten
- De strip kan nu vanachter de klep worden uitgenomen

